

[서울학사 난방기 사용방법]



절전형

ACTS 238

UTH - 200RS

Temperature controller



② OFF 상태로
자동 전환됨



POWER

